


2-10 DETECTION LENGTH ADJUSTMENT

1. RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE DETECTION
2. WAHRNEHMUNGSLÄNGEN-ANPASSUNG
3. REGOLAZIONE DELLA DISTANZA DI RILEVAMENTO
4. AJUSTE DE LA DISTANCIA DE DETECCIÓN



1. Adjust the PIR detection length by sliding the lower PIR to the desired position.
2. Adjust the MW detection length by rotating the MW sensitivity adjustment according to the PIR area.
3. MW sensitivity adjustment knob
4. BOTH DETECTION AREAS MUST BE BLOCKED FOR DETECTION
1. Régler la longueur de détection PIR en faisant glisser le PIR inférieure sur la position souhaitée.
2. Régler la longueur de détection MW en tournant le bouton de réglage de la sensibilité MW.
3. Les DEUX ZONES DE DETECTION DOIVENT ÊTRE BLOQUÉES POUR LA DETECTION
1. Passen Sie die detección del PIR an, indem Sie die untere PIR in die gewünschte Richtung schieben.
2. Passen Sie die MW-Sensitivitätsanpassung gemäß des PIR-Gebiets drehen.
3. BEIDE WAHRNEHMUNGsbEREICHE MÜSSEN ZUR DETECTION BLOKKIERT WERDEN
1. Regolare la distanza di rilevamento dei sensori all'infrarosso passivo facendo scorrere quello inferiore nella posizione desiderata.
2. Regolare la distanza di rilevamento dei sensori a microonde in base alla zona definita per i sensori all'infrarosso passivo.
3. REGOLAZIONE della sensibilità del sensore a microonde
4. DEFINIRE ENTRAMBE LE ZONE DI RILEVAMENTO
1. Ajuste la distancia de detección del PIR (Sensor Infrarrojo Pasivo) deslizando la parte inferior de la PIR en la posición deseada.
2. Ajuste la distancia de detección MW (microondas) girando el ajuste de sensibilidad del MW de acuerdo con el área PIR.
3. AJUSTE de la sensibilidad de las microondas MW
4. AMBAS ÁREAS DE DETECCIÓN DEBEN SER BLOQUEADAS PARA QUE SE RECONOZCA UNA DETECCIÓN

2-11 Detection length setting chart

EN	Position	Max detection length	Detection area	MW sensitivity adjustment
FR	Position	Longueur de détection Max	Zone de détection	Réglage de la sensibilité MW
DE	Position	Maximale Wahrnehmungslänge	Wahrnehmungsbereich	MW-Sensitivitätsanpassung
IT	Posizione	Distanza massima di rilevamento	Area di rilevamento	Regolazione della sensibilità del sensore a microonde
ES	Posición	Distancia máxima de detección	Área de detección	Ajuste de la sensibilidad de MW

1	(Factory default) (Réglage d'usine) (Fabrik-Einstellung) (predeterminado en fábrica)	12.0 m (40.0 ft) * 10.0 - 17.0 m (32.1 - 55.8 ft)		12 m (40.0 ft)
2		8.5 m (27.9 ft) * 7.0 - 12.0 m (23.0 - 39.4 ft)		8.5 m (27.9 ft)
3		6.0 m (19.7 ft) * 5.0 - 8.5 m (16.4 - 27.9 ft)		6 m (19.7 ft)
4		3.5 m (11.5 ft) * 3.0 - 6.0 m (9.8 - 19.7 ft)		3.5 m (11.5 ft)
5		2.5 m (8.2 ft) * 2.0 - 3.5 m (6.6 - 11.5 ft)		2.5 m (8.2 ft)

• The maximum detection length may vary due to environmental thermal conditions.
• La longueur maximale de détection peut varier en fonction des conditions thermiques de l'environnement.
• Die maximale Wahrnehmungslänge ändert sich vielleicht wegen Umwelt thermaler Bedingungen.
• La lunghezza massima capacità di rilevamento può variare in base alle condizioni termiche ambientali.
• La longitud máxima de detección puede variar debido a las condiciones ambientales térmicas.

3 SWITCH SETTING

1. RÉGLAGES DES INTERRUPTEUR DIP
2. SCHALTEREINSTELLUNGEN
3. IMPOSTAZIONE DEI SELETTORI
4. AJUSTE DEL CONMUTADOR DIP

1. VXi features can be set on/off by DIP switch settings.
1. DIP switch
2. ALARM OUTPUT
3. AUX INPUT
4. ANTI-MASKING
5. MICROWAVE IMMUNITY
1. PIR sensitivity selector
1. Caractéristiques techniques VXi peut être activées/désactivées par les réglages des interrupteur DIP.
2. SORTIE ALARME
3. ENTRÉE AUX
4. ANTI-MASQUAGE
5. IMMUNITÉ MICRO-ONDES
6. Sensibilité sélecteur PIR
1. VXi-Funktionen können mittels DIP-Schalter auf EIN/AUS gestellt werden.
2. ALARMAUSGABE
3. AUX-EINGANG
4. ANTI-MASKIERUNG
5. MIKROWELLENIMMUNITÄT
6. MW-Sensitivitätswahlschalter
1. Le funzioni dei modelli VXi sono attivabili e disattivabili con gli appositi selettori DIP.
2. USCITA ALARME
3. INGRESSO AUSILIARIO
4. ANTIMASCHERAMENTO
5. IMMUNITÀ MICROONDE
6. Regolazione della sensibilità del sensore a microonde
7. Selezione della sensibilità dei sensori all'infrarosso passivo
1. Las funciones de VXi pueden activarse y desactivarse (on/off) mediante los ajustes del conmutador DIP.
2. SALIDA ALARMA
3. ENTRADA AUX
4. ANTIENMASCARAMIENTO
5. INMUNIDAD MICROONDAS
6. Ajuste de la sensibilidad a microondas
7. Selector sensibilidad PIR

EN	-LED	DIP switch 1	VXI-ST	VXI-AM	VXI-DAM
FR					
DE					
IT					
ES					

* VXi-ST certified to EN when the LED is ON.

1	ON	LED ON	LED ON	LED EIN	LED acceso	Activación del LED
2	OFF	LED OFF	LED OFF	LED AUS	LED spento	Desactivación del LED

4 -ALARM OUTPUT

EN	-ALARM OUTPUT	FR	-SORTIE D'ALARME	DE	-ALARMAUSGABE	IT	-TIPO USCITA GUASTO	ES	-SALIDA ALARMA
FR									
DE									
IT									
ES									

1. N.C. (Factory default)
(Réglage d'usine)
(Fabrik-Einstellung)
(predeterminado en fábrica)

1. N.C. output

1. N.C. Sortie

1. Nicht geschlossen (Ausgabe)

1. Geschlossen (Ausgabe)

1. Contatto N.A. al morsetto USCITA GUASTO

1. Salida N.O.

1. Contatto N.C. al morsetto USCITA GUASTO

1. Salida N.C.

5 -AUX INPUT

EN	-AUX INPUT	FR	-ENTRÉE AUX	DE	-AUX-EINGANG	IT	-INGRESSO AUX	ES	-ENTRADA AUX
FR									
DE									
IT									
ES									

1. AND

1. When either the main unit or the secondary detect someone, the alarm is activated.

1. Lorsque soit l'unité principale ou l'unité secondaire détecte une personne l'alarme est activée.

1. Wenn entweder die Haupteinheit oder die zweite Einheit jemanden entdecken, wird der Alarm ausgelöst. Wählen Sie Bine-Einstellung, wenn keine zweite Einheit verbunden ist.

1. Quando il rilevatore primario o quello secondario rilevano una persona, si attiva un allarme.

1. Si la unidad principal o la unidad secundaria detecta a alguna persona, se activa la alarma.

1. Cuando tanto la unidad principal y la unidad secundaria detectan a una persona, se activa un alarme. Seleccione Bine-Einstellung cuando no está conectado.

1. DIP switch 3
2. By connecting a secondary unit (another warning sensor), you can extend the detection area and correct false alarms. The secondary unit must have a voltage free N.C. output such as another PIR detector or AIR detector.
3. <Infrared (AIR) sensors, thermal line (PIR) sensors, magnet switches, etc.>
4. The alarm is activated only if both the main unit and the secondary unit is activated within 60 sec. In OR mode, a secondary detector must be fitted. If not fitted, the unit will generate an alarm continuously.
1. Interrupteur DIP 3
2. En raccordant une unité secondaire (un autre capteur sans tension), vous pouvez étendre la zone de détection et corriger les fausses alarmes.
3. L'unité secondaire doit avoir une tension de sortie libre N.C. telle qu'un autre détecteur PIR ou détecteur AIR.
4. <Capteurs infrarouges (AIR), capteurs ligne thermique (PIR), commutateurs à aimant, etc.>
5. REMARQUE >> L'alarme est seulement activée si l'unité principale et l'unité secondaire sont activées dans les 60 sec. en mode OR, un détecteur secondaire doit être installé. Si il n'est pas installé, l'appareil génère une alarme de façon permanente.
1. DIP-Schalter 3
2. Wenn eine zweite Einheit (ein weiterer Sensor) angeschlossen wird, kann die Wahrnehmung erweitert und Fehalarme korrigiert werden.
3. Die zweite Einheit muss eine spannungsfreie geschlossene Ausgabe wie z.B. einen anderen PIR-Detektor oder AIR-Detektor haben.
4. <Infrarot (AIR) Sensoren, Wärme (PIR) Sensoren, Magnetschalter, etc.>
5. Hinweis >> Der Alarm wird nur aktiviert, wenn die Haupteinheit und die zweite Einheit innerhalb von 60 Sek. aktiviert werden.
6. Im OR-Modus muss ein zweiter Detektor angeschlossen sein. Wenn sie nicht angepasst werden, verursacht dies einen kontinuierlichen Alarm.
1. Selettore 3
2. Collegando un'unità secondaria, cioè un altro sensore d'allarme, è possibile estendere la zona di rilevamento e correggere i falsi allarmi.
3. Tale unità deve avere un'uscita a contatto normalmente chiuso senza tensione, ad esempio un altro rilevatore all'infrarosso passivo o attivo.
4. <Sensori all'infrarosso (AIR), sensori termici (PIR), commutatori magnetici ecc.>
5. Nota >> L'allarme viene emesso soltanto quando sia il rilevatore principale sia quello secondario si attivano entro 60 secondi. Nel modo OR, se deve essere installato un rivelatore secondario. In caso contrario quello principale emetterà l'allarme in continuazione.
1. Conectando una unidad secundaria (otro sensor de advertencia), usted puede ampliar el área de detección y corregir las falsas alarmas.
2. La unidad secundaria debe tener una salida de voltaje libre N.C. como por ejemplo otro detector PIR o AIR.
3. <Los sensores por infrarrojos(AIR), sensores de línea térmica (PIR), conmutadores magnéticos, etc.>
4. Nota >> La alarma se activa solo si la unidad principal y secundaria es activada en un periodo que no supere los 60 segundos. En modo OR, se debe ajustar un segundo detector. Si no se ajusta, la unidad principal continuará emitiendo una alarma de manera continuada.

EN -ANTI-MASKING

EN	ANTI-MASKING	FR	ANTI-MASQUAGE	DE	ANTI-MASKIERUNG	IT	Funzione antimascheramento attivata	ES	Activación del Antienmascaramiento
FR									
DE									
IT									
ES									

1. ON (Factory default)
(Réglage d'usine)
(Fabrik-Einstellung)
(predeterminado en fábrica)

1. ANTI-MASKING ON

1. ANTI-MASQUAGE ON

1. ANTI-MASKIERUNG EIN

1. Funzione antimascheramento attivata

1. Activación del Antienmascaramiento

1. OFF

1. ANTI-MASKING OFF

1. ANTI-MASQUAGE OFF

1. ANTI-MASKIERUNG AUS

1. Funzione antimascheramento disattivata

1. Desactivación del Antienmascaramiento

1. <ANTI-MASKING function>
When masking condition continues more than 3 minutes, TROUBLE will be generated. TROUBLE is generated after 20 seconds under the anti-masking test mode.
2. Teaching mode starts when both the separate box cover and the main unit cover are attached.
3. Please be careful not to leave any object within 1 m from the unit.
1. <Fonction ANTI-MASQUAGE numérique>
Lorsque les conditions de masquage se poursuivent de plus de 3 minutes, UN PROBLEME sera généré. UN PROBLEME est généré après 20 secondes en mode test anti-masquage.
2. Mode apprentissage commence lorsque les deux le couvercle du boîtier séparé et le couvercle unité principale sont attachés.
3. Veuillez vous assurer de ne laisser aucun objet dans un rayon d'1 m de l'unité.
1. <Anti-Maskierungsfunktion>
Sollten Maskierungskonditionen mehr als 3 Minuten in Folge auftreten, wird TROUBLE generiert.
2. TROUBLE wird nach 20 Sekunden unter dem Anti-Maskierung-Testmodus generiert.
3. Der Lehrmodus startet, wenn sowohl die separate Kastenabdeckung als auch die Haupteinheitabdeckung angeschlossen sind. Bitte achten Sie darauf, dass sich innerhalb von 1m kein Objekt an der Einheit befindet.



1. <ANTI-MASKIERUNGSPROBLEM>
Sollten Maskierungskonditionen mehr als 3 Minuten in Folge auftreten, wird TROUBLE generiert.
2. TROUBLE wird nach 20 Sekunden unter dem Anti-Maskierung-Testmodus generiert.
3. Der Lehrmodus startet, wenn sowohl die separate Kastenabdeckung als auch die Haupteinheitabdeckung angeschlossen sind. Bitte achten Sie darauf, dass sich innerhalb von 1m kein Objekt an der Einheit befindet.
1. Modo test ANTI-MASQUAGE
La señal de problema se genera al cabo de 20 segundos.
1. Modo Normal
La señal de problema se genera al cabo de 3 minutos.
1. Modo test ANTI-MASKIERUNG
Il rilevatore emette il segnale PERICOLO dopo 20 secondi.
1. Modo di normale funzionamento
Il rilevatore emette il segnale PERICOLO dopo 3 minuti.



1. <Fonction Antienmascaramiento>
En caso de que el enmascaramiento continúe durante más de 3 minutos se genera un PROBLEMA. El PROBLEMA se genera después de 20 segundos cuando en modo prueba antienmascaramiento.
2. El modo instrucción comienza cuando tanto la cubierta del cajetín separado y la cubierta de la unidad principal son ajustados.
3. Por favor tenga cuidado de no dejar ningún objeto a menos de 1 metro en el perímetro de la unidad.
1. <Funktio Antienmascaramiento>
En caso de que el enmascaramiento continúe durante más de 3 minutos se genera un PROBLEMA. El PROBLEMA se genera después de 20 segundos cuando en modo prueba antienmascaramiento.
2. El modo instrucción comienza cuando tanto la cubierta del cajetín separado y la cubierta de la unidad principal son ajustados.
3. Por favor tenga cuidado de no dejar ningún objeto a menos de 1 metro en el perímetro de la unidad.



EN -MICROWAVE IMMUNITY

EN	MICROWAVE IMMUNITY	FR	IMMUNITÉ HYPERFREQUENCE	DE	MIKROWELLENIMMUNITÄT	IT	IMMUNITÀ MICROONDE	ES	INMUNIDAD MICROONDAS
FR									
DE									
IT									
ES									

1. IMMUNITY

1. MICROWAVE IMMUNITY logic is activated. Use this under environment difficult (e.g. vegetation away).

1. L'IMMUNITÉ HYPERFREQUENCE est activée. Utilisez ce dans un conditions d'environnement difficile (par exemple: influence de la végétation).

1. Die logische IMMUNITÄT UNITS-Logik ist aktiviert. Benutzen Sie diesen Modus unter rauen Umweltbedingungen (z.B. Vegetationsabgrenzung).

1. La logica IMMUNITÀ ALLE MICROONDE è attivata. Si suggerisce di usare in condizioni ambientali critiche, ad esempio in presenza di vegetazione (esempio: vegetazione in movimento, etc.).

1. Se activa la lógica de Inmunitad de Microondas.

1. STD (Factory default)
(Réglage d'usine)
(Fabrik-Einstellung)
(predeterminado en fábrica)

1. STD

1. MICROWAVE IMMUNITY logic is not activated.

1. Non se activa la lógica de la Inmunitad de MICROONDAS.

EN -PIR SENSITIVITY

EN	-PIR SENSITIVITY	FR	-SENSIBILITÉ PIR	DE	PIR-SENSITIVITÄT	IT	-SENSIBILITÀ DEI SENSORI ALL'INFRAROSSO PASSIVO	ES	PIR SENSITIVITY SELECTOR
FR									
DE									
IT									
ES									

1. HIGH HAUTE HOCH ALTA

1. High sensitivity

1. Haute sensibilité

1. Hohe Sensitivität

1. Alta sensibilità

1. Sensibilidad alta

1. MIDDLE (Factory default)
(Réglage d'usine)
(Fabrik-Einstellung)
(predeterminado en fábrica)

1. MIDDLE

1. Sensibilité moyenne

1. Mittlere Sensitivität

1. Media sensibilità

1. Sensibilidad media

1. LOW * FAIBLE NIEDRIG BASSA BAJA


1. Low sensitivity

1. Faible sensibilité

1. Niedrige Sensitivität


1. bassa sensibilità

1. Sensibilidad baja



4 WALK TEST

1. TEST DE MARCHÉ
2. GEHTEST
3. PROVA DI MOVIMENTO
4. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO



5 LED INDICATION

EN	LED INDICATION	FR	LED-ANZEIGE	DE	LED ANZEIGEN	IT	INDICAZIONI DEL LED	ES	INDICACIÓN DEL LED
FR									
DE									
IT									
ES									

1. RED ROUGE ROT ROSSO ROJO

1. Blink Clignotement Blinken Lamppeggante Parpadeante

1. Light Voyant Leuchten Accento Encendido

1. OFF

1. YELLOW (VXI-DAM only)
JAUNE (VXI-DAM seulement)
GELB (nur VXI-DAM)
GIALLO (solo nel modello VXI-DAM)
AMARILLO (solo modelo VXI-DAM)

1. Warm-up
Note>> The LED blinks even if the DIP switch 1 (LED) is set to "OFF".
1. Préparation
Remarque >> Le voyant clignote même si le commutateur DIP 1 (LED) est réglé sur "OFF".
1. Aufwärmen
Hinweis >> Die LED blinkt auch dann, wenn der DIP-Schalter 1 (LED) auf „OFF“ gestellt ist.
1. Preparazione
Nota >> Il LED lampeggia anche quando il selettore 1 (LED) è impostato nella posizione "OFF".
1. Calentamiento
Nota >> Los LED parpadan aunque el conmutador DIP 1 (LED) está colocado en posición de "OFF".

EN	Warm-up	FR	Préparation	DE	Aufwärmen	IT	Preparazione	ES	Calentamiento
FR									
DE									
IT									
ES									

1. Blinks for approx. 60 seconds.
Clignote pendant environ 60 secondes.
Blinkt für etwa 60 Sekunden.
Lamppeggia per circa 60 secondi.
Parpadea aproximadamente durante 60 segundos.

1. Lights for 2 seconds.
S'allume pendant 2 secondes.
Leucht für 2 Sekunden.
Si accende per circa 2 secondi.
Se enciende fijo durante 2 segundos.

1. Masking detection (VXI-AM only)

1. Détection de masquage (VXI-AM uniquement)

1. Maskierungswahrnehmung (nur VXI-AM)

1. Rilevamento di un'azione di mascheramento (solo nel modello VXI-AM)

1. Antienmascaramiento (Solo VXI-AM)

6 SPECIFICATIONS

6-1 SPECIFICATIONS

1. SPECIFICATIONS
2. SPEZIFIKATIONEN
3. SPECIFICAZIONI
4. ESPECIFICACIONES
1. "Specifications and designs are subject to change without prior notice."
2. "Produktdesign- und Spezifikationsänderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden."
3. "Le specificazioni e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso."
4. "Las especificaciones y el diseño pueden sufrir modificaciones sin previo aviso."

Model	VXI-ST	VXI-AM	VXI-DAM
Detection method	Passive infrared	Passive infrared	Passive infrared & Microwave
PIR Coverage	12.0 m (40 ft) 90° wide / 16 zones	12.0 m (40 ft) 90° wide / 16 zones	12.0 m (40 ft) 90° wide / 16 zones
PIR distance limit	12 - 2.5 m (5 levels)	12 - 2.5 m (5 levels)	12 - 2.5 m (5 levels)
Detectable speed	0.3 - 1.5 m/s (0.98 - 4.92 ft/s)	0.3 - 1.5 m/s (0.98 - 4.92 ft/s)	0.3 - 1.5 m/s (0.98 - 4.92 ft/s)
Sensitivity	2.0°C (3.6°F) at 0.6 m/s	2.0°C (3.6°F) at 0.6 m/s	2.0°C (3.6°F) at 0.6 m/s
Power input	12 V DC (Normal) 9.5 - 18 V DC	12 V DC (Normal) 9.5 - 18 V DC	12 V DC (Normal) 9.5 - 18 V DC
Current draw	8 mA (normal) 20 mA (max) at 12 V DC	11 mA (normal) 24 mA (max) at 12 V DC	12 mA (normal) 35 mA (max) at 12 V DC
Alarm period	Approx. 60 sec. (LED blinks)	Approx. 60 sec. (LED blinks)	Approx. 60 sec. (LED blinks)
Warm-up period	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max)	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max)	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max)
Alarm output	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max)	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max)	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max)
Trouble output	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max)	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max)	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max)
Tamper output	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max) open when cover removed.	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max) open when cover removed.	N.C. / N.O. Selectable 28 V DC 0.1 A (max) open when cover removed.

1. COMPLIANCE
2. CONFORMITÉ
3. CONFORMITÀ
4. CONFORMIDAD
1. We declare the DC power source provided to the product is DC 9.5 to 18 V and must be limited power source complied IEC 60950-1 chapter 25.
(VXI-ST)
2. EN 50131-1 Grades and Environmental Class: Security Grade 2, Environmental Class IV
3. EN 50131-2 Grades and Environmental Class: Security Grade 2, Environmental Class IV
4. Tested and certified by Kiva
5. <VXI-DAM-X8>
6. <VXI-DAM-X8>
7. <VXI-DAM-X8>
8. <VXI-DAM-X8>
9. <VXI-DAM-X8>
10. <VXI-DAM-X8>
11. <VXI-DAM-X8>
12. <VXI-DAM-X8>
13. <VXI-DAM-X8>
14. <VXI-DAM-X8>
15. <VXI-DAM-X8>
16. <VXI-DAM-X8>
17. <VXI-DAM-X8>
18. <VXI-DAM-X8>
19. <VXI-DAM-X8>
20. <VXI-DAM-X8>
21. <VXI-DAM-X8>
22. <VXI-DAM-X8>
23. <VXI-DAM-X8>
24. <VXI-DAM-X8>
25. <VXI-DAM-X8>
26. <VXI-DAM-X8>
27. <VXI-DAM-X8>
28. <VXI-DAM-X8>
29. <VXI-DAM-X8>
30. <VXI-DAM-X8>
31. <VXI-DAM-X8>
32. <VXI-DAM-X8>
33. <VXI-DAM-X8>
34. <VXI-DAM-X8>
35. <VXI-DAM-X8>
36. <VXI-DAM-X8>
37. <VXI-DAM-X8>
38. <VXI-DAM-X8>
39. <VXI-DAM-X8>
40. <VXI-DAM-X8>
41. <VXI-DAM-X8>
42. <VXI-DAM-X8>
43. <VXI-DAM-X8>
44. <VXI-DAM-X8>
45. <VXI-DAM-X8>
46. <VXI-DAM-X8>
47. <VXI-DAM-X8>
48. <VXI-DAM-X8>
49. <VXI-DAM-X8>
50. <VXI-DAM-X8>
51. <VXI-DAM-X8>
52. <VXI-DAM-X8>
53. <VXI-DAM-X8>
54. <VXI-DAM-X8>
55. <VXI-DAM-X8>
56. <VXI-DAM-X8>
57. <VXI-DAM-X8>
58. <VXI-DAM-X8>
59. <VXI-DAM-X8>
60. <VXI-DAM-X8>
61. <VXI-DAM-X8>
62. <VXI-DAM-X8>
63. <VXI-DAM-X8>
64. <VXI-DAM-X8>
65. <VXI-DAM-X8>
66. <VXI-DAM-X8>
67. <VXI-DAM-X8>
68. <VXI-DAM-X8>
69. <VXI-DAM-X8>
70. <VXI-DAM-X8>
71. <VXI-DAM-X8>
72. <VXI-DAM-X8>
73. <VXI-DAM-X8>
74. <VXI-DAM-X8>
75. <VXI-DAM-X8>
76. <VXI-DAM-X8>
77. <VXI-DAM-X8>
78. <VXI-DAM-X8>
79. <VXI-DAM-X8>
80. <VXI-DAM-X8>
81. <VXI-DAM-X8>
82. <VXI-DAM-X8>
83. <VXI-DAM-X8>
84. <VXI-DAM-X8>
85. <VXI-DAM-X8>
86. <VXI-DAM-X8>
87. <VXI-DAM-X8>
88. <VXI-DAM-X8>
89. <VXI-DAM-X8>
90. <VXI-DAM-X8>
91. <VXI-DAM-X8>
92. <VXI-DAM-X8>
93. <VXI-DAM-X8>
94. <VXI-DAM-X8>
95. <VXI-DAM-X8>
96. <VXI-DAM-X8>
97. <VXI-DAM-X8>
98. <VXI-DAM-X8>
99. <VXI-DAM-X8>
100. <VXI-DAM-X8>
101. <VXI-DAM-X8>
102. <VXI-DAM-X8>
103. <VXI-DAM-X8>
104. <VXI-DAM-X8>
105. <VXI-DAM-X8>
106. <VXI-DAM-X8>
107. <VXI-DAM-X8>
108. <VXI-DAM-X8>
109. <VXI-DAM-X8>
110. <VXI-DAM-X8>
111. <VXI-DAM-X8>
112. <VXI-DAM-X8>
113. <VXI-DAM-X8>
114. <VXI-DAM-X8>
115. <VXI-DAM-X8>
116. <VXI-DAM-X8>
117. <VXI-DAM-X8>
118. <VXI-DAM-X8>
119. <VXI-DAM-X8>
120. <VXI-DAM-X8>
121. <VXI-DAM-X8>
122. <VXI-DAM-X8>
123. <VXI-DAM-X8>
124. <VXI-DAM-X8>
125. <VXI-DAM-X8>
126. <VXI-DAM-X8>
127. <VXI-DAM-X8>
128. <VXI-DAM-X